



## TECH NOTE NOTE TECHNIQUE NOTA TÉCNICA

Make sure the gold USB contacts on the **flipSYNC** rest against the contacts on the bottom of the computer USB port.

*Assurez-vous que les contacts USB en or du **flipSYNC** reposent contre les contacts situés au fond du port USB de l'ordinateur.*

*Verifique que los contactos USB dorados del **flipSYNC** apoyen contra los contactos de la parte de abajo del puerto USB de la computadora.*



### IMPORTANT NOTES:

- Your computer will not recognize the USB device if the USB connector is inserted incorrectly/upside down.
- Your computer may prompt you with an error if your device requires the installation of specific software. Visit your device manufacturer's website for details.

### REMARQUES IMPORTANTES :

- *Votre ordinateur ne reconnaîtra pas le dispositif USB si le connecteur USB est inséré incorrectement/à l'envers.*
- *Votre ordinateur peut afficher un message d'erreur si votre appareil nécessite l'installation d'un logiciel spécifique. Pour de plus amples détails, visitez le site Web du fabricant de votre appareil.*

### NOTAS IMPORTANTES:

- *Su computadora no reconocerá el dispositivo USB si el conector USB se inserta incorrectamente/al revés.*
- *Su computadora puede mostrarle un error si su dispositivo requiere la instalación de algún software específico. Visite el sitio Web del fabricante de su dispositivo por detalles.*