



SET-UP GUIDE



- 4** Adjust the viewing angle to your preference.



5

Press and hold the buttons on the sides of the mounting plate as shown (A) to remove case (B).

For complete warranty details, please visit us at www.scosche.com or call (800) 363-4490

GUIDE

- 4** Ajustez l'angle de visualisation en fonction de vos préférences
- 5** Pressez les boutons de dégagement situé sur la plaque de fixation (A) pour enlever le support (B).

Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter notre site www.scosche.com ou composer le (800) 363-4490

GUÍA

- 4** Ajuste el ángulo de visualización como lo prefiera.
- 5** Presiona los botones de liberación de la placa de montaje (A) para remover el estuche de la abrazadera del manubrio (B).

Por detalles acerca de la garantía completa, visite www.scosche.com o llame al (800) 363-4490

LEITFADEN

- 4** Stellen Sie den Blickwinkel je nach Ihren Bedürfnissen ein.
- 5** Drücken und halten Sie die Druckknöpfe an den Seiten der Befestigungsplatte wie abgebildet (A), um das Gehäuse zu entfernen (B).

Für vollständige Garantiedetails, besuchen Sie uns bitte unter www.scosche.com oder kontaktieren Sie uns unter (800) 363-4490



BM2N1


HANDLEIT™ PRO

RUGGED WEATHER RESISTANT 2-IN-1 BIKE MOUNT FOR ACTION CAMERAS AND MOBILE DEVICES



Questions?
Need help with your Product?
Call Customer Service at:
(800) 363-4490 x1

Register your product online at
www.scosche.com/register



FIXATION DE VÉLO 2-EN-1 ROBUSTE ET RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES POUR CAMÉRAS D'ACTION ET APPAREILS MOBILES



Vous avez des questions?
Vous avez besoin de l'aide avec l'un de nos produits?
Appelez notre Service à la clientèle en composant le **(800) 363 4490 poste 1**

Enregistrez votre produit en ligne à
www.scosche.com/register

SOPORTE 2-EN-1 RESISTENTE, A PRUEBA DE INTEMPERIE PARA BICICLETA, PARA CÁMARAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES



¿Preguntas?
¿Necesita ayuda con su producto?
Llame al Servicio al Cliente al **1 (800) 363 4490 x1**

Registre su producto por internet en
www.scosche.com/register


SRAPAZIERFÄHIGE, WETTERBESTÄNDIGE 2-IN-1 FAHRRADHALTERUNG FÜR AKTIONSKAMERAS UND MOBILGERÄTE



Fragen?
Benötigen Sie Hilfe mit Ihrem Produkt?
Rufen Sie den Kundenservice unter:
(800) 363-4490 x1 an.

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter
www.scosche.com/register

CONTENTS



CONTENU

- A** Support à l'épreuve des intempéries
(pour les appareils dont les dimensions sont inférieures à 18,5 x 10,9 x 3 cm (7,3 x 4,3 x 1,2 po))
- B** Montage sur guidon
- C** Plaques de montage
- D** Plaque de montage pour adaptateur GoPro®
(adaptateur non inclus)
- E** Clé hexagonale


CONTENIDO

- A** Montaje resistente a la intemperie
(para dispositivos que midan menos de 7,3 pulgadas de alto x 4,3 pulgadas de ancho x 1,2 pulgadas de profundidad)
- B** Montaje para manubrio
- C** Placas de montaje
- D** Placa de montaje para adaptador GoPro®
(adaptador no incluido)
- E** llave hexagonal

INHALT

- A** Witterungsbeständige Halterung
(für Geräte mit Maßen geringer als 18,5 cm hoch (7.3" h) x 10,2 cm weit (4.3" w) 3,05 cm tief x (1.2" d))
- B** Lenkstangehalterung
- C** Befestigungsplatten
- D** Befestigungsplatte für GoPro®-Adapter
(Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- E** Sechskantenschlüssel

SET-UP GUIDE



GUIDE

- 1** Choisissez un emplacement sur le guidon qui ne nuira pas aux vitesses ni aux leviers de frein. Installez le collier de fixation au guidon et serrez tel qu'indiqué.
- 2** Insérez l'appareil dans le boîtier.
- 3** Alignez et insérez l'attelage à trois branches dans l'ouverture à trois broches à l'arrière du boîtier, comme illustré (A et B).

GUIA

- 1** Escoja un lugar en el manubrio que no interfiera con la palanca de cambios ni la del freno. Fije la abrazadera de montaje al manubrio y ajuste los tornillos como se indica.
- 2** Coloque el dispositivo en el interior del estuche.
- 3** Alinee y inserte el acople 3-prong en la abertura 3-prong de la parte de atrás del estuche como se muestra (A y B).

LEITFADEN

- 1** Wählen Sie eine Stelle an der Lenkstange, die weder Schalt- noch Bremshebel hindert. Befestigen Sie die Halterungsklammer an der Lenkstange und ziehen Sie sie wie abgebildet an.
- 2** Stecken Sie das Gerät in die Reißverschlusstasche.
- 3** Richten Sie die 3-Zackenkupplung aus und schieben Sie sie wie abgebildet in die 3-Zackenöffnung auf der Rückseite des Gehäuses (A & B).