


SET-UP GUIDE

- 4** Place in position, and apply firm pressure.



For complete warranty details, please visit us at www.scosche.com
or call (800) 363-4490

GUIDE

- 4** Mettez celui-ci en position et exercez une ferme pression.

Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter notre site www.scosche.com ou composer le (800) 363-4490

GUIA

- 4** Colóquela en su posición y presione firmemente.

Por detalles acerca de la garantía completa, visite www.scosche.com o llame al (800) 363-4490

LEITFADEN

- 4** Auf der gewählten Stelle anbringen und fest drücken.

Für vollständige Garantiedetails, besuchen Sie uns bitte unter www.scosche.com oder kontaktieren Sie uns unter (800) 363-4490



MPTFM

MAGICMOUNT™ PRO XL SURFACE

EXTRA-LARGE MAGNETIC MOUNT FOR TABLETS AND OTHER DEVICES

Please Note: This product is not for use with hard-drive based MP3 players, including iPod and Zune. Incorrect use of this product may result in damage and will not be covered under the terms of the limited warranty.



Questions?

Need help with your Product?

Call Customer Service at:

(800) 363-4490 x1

Register your product online at

www.scosche.com/register

SUPPORT MAGNÉTIQUE EXTRA-LARGE POUR LES TABLETTES ET AUTRES APPAREILS

Veillez noter : Ce produit n'est pas prévu pour l'utilisation avec les lecteurs MP3 avec disque dur, y compris iPod et Zune. La mauvaise utilisation de ce produit peut mener à des dommages et un tel incident risque de ne pas être couvert par la garantie.



Vous avez des questions?

Vous avez besoin de l'aide avec l'un de nos produits?

Appelez notre Service à la clientèle en composant le **(800) 363 4490 poste 1**

Enregistrez votre produit en ligne à

www.scosche.com/register

SOPORTE MAGNÉTICO EXTRA GRANDE PARA TABLETAS Y OTROS DISPOSITIVOS

Observaciones: Este producto no se puede usar con reproductores de MP3 que usen discos duros, incluyendo iPod y Zune. El uso incorrecto de este producto puede causar daños y no será cubiertos bajo los términos de la garantía limitada.



¿Preguntas?

¿Necesita ayuda con su producto?

Llame al Servicio al Cliente al **1 (800) 363 4490 x1**

Registre su producto por internet en

www.scosche.com/register

EXTRAGROSSE MAGNETHALTERUNG FÜR TABLET-COMPUTER UND ANDERE GERÄTE

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit festplattenbasierten MP3-Playern geeignet, einschließlich iPod und Zune. Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden führen und fällt nicht unter die Bedingungen der eingeschränkten Garantie.



Fragen?

Benötigen Sie Hilfe mit Ihrem Produkt?

Rufen Sie den Kundenservice unter:


(800) 363-4490 x1 an.

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter

www.scosche.com/register

CONTENTS

- A** Magnetic Mount
- B** Interchangeable Trim Rings (2)
- C** XL Metal Plate
- D** Cleaning Wipe



CONTENU

- A** Support magnétique
- B** Anneau de garniture interchangeable (2)
- C** Plaque de métal XL (très grande taille)
- D** Lingette de nettoyage


CONTENIDO

- A** Montaje magnético
- B** Aros intercambiables (2)
- C** Placa metálica XL (extra grande)
- D** Paño de limpieza

INHALT

- A** Magnethalterung
- B** Verkleidungsring (2)
- C** Extragrosse metallplatte
- D** Reinigungstuch

SET-UP GUIDE



GUIDE

- 1** Choisissez le meilleur emplacement pour votre appareil. Retirez la pellicule adhésive et apposez-la sur la plaque. Faites un essai avec une base magnétique si vous souhaitez monter la plaque à l'intérieur de l'étui de votre appareil.
- 2** Nettoyez la surface de montage avec la lingette fournie.
- 3** Retirez la pellicule adhésive du support magnétique.

GUIA

- 1** Seleccione la mejor ubicación para su vehículo. Despegue el papel protector de la parte autoadhesiva y colóquela la placa. Pruebe con la base magnética si puede montar la placa dentro de la cubierta de su dispositivo.
- 2** Limpie la superficie de montaje con el paño de limpieza incluido.
- 3** Despegue el papel protector de la montaje magnético.

LEITFADEN

- 1** Wählen Sie die beste Stelle für die Befestigung der Metallplatte auf Ihrem Gerät. Entfernen Sie die Klebefolie und befestigen Sie die Platte. Prüfen Sie mit dem Magnetsockel, falls Sie die Magnetplatte auf der Innenseite Ihres Gerätegehäuses befestigen.
- 2** Reinigen Sie die Befestigungsoberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
- 3** Entfernen Sie die Klebefolie von der Magnethalterung.